

Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUÇÕES



SmartPower Liquidificador Portátil Compacto 127V

CPB-300BR

Para sua segurança e para desfrutar continuamente deste aparelho, leia com atenção estas instruções antes de usar o aparelho

INDICE

Informações Importantes	2
Instruções para desembalar	3
Características e Benefícios do Liquidificador	3
Montagem	4
Operação Copo do Liquidificador	4
Operação Copo Portatil e de Triturar	5
Dicas de Segurança	5
Limpeza e Manutenção	6
Problemas e Soluções	6
Receitas	7
Garantia	8

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Ao usar aparelhos domésticos elétricos, deve-se seguir sempre precauções básicas de segurança, incluindo o seguinte:

1. LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO.

2. Para proteger contra o risco de choque elétrico, não colocar o motor ou a base em água ou outro líquido.
3. É necessário exercer supervisão próxima quando qualquer aparelho doméstico for usado perto de crianças.
4. Desconectar o aparelho quando ele não for usado, antes de colocar ou tirar peças e antes de limpá-lo ou tirar conteúdo da jarra do liquidificador ou do recipiente de trabalho. Nunca colocar as mãos na jarra nem manusear o aparelho conectado.
5. Evitar contato com partes móveis.
6. Não operar aparelhos elétricos que estejam com o fio ou o plugue danificado ou depois dele apresentar mal funcionamento, se ele caiu ou foi de alguma forma danificado. Levar o aparelho ao serviço de atendimento ao cliente Cuisinart mais próximo para ser examinado, consertado e/ou passar por ajuste mecânico ou elétrico.

7. O uso de acessórios, inclusive jarra não recomendadas ou vendidas pela Cuisinart podem causar incêndio, choque elétrico ou risco de ferimento em pessoas.

8. Não usar em ambientes externo-Livres.

9. Não deixar o fio de força pendurado sobre a extremidade do balcão, mesa e nem tocar em superfícies quentes.

10. Manter mãos e utensílios fora da jarra ou do recipiente do processador ao misturar ou processar, para reduzir o risco ferimentos graves a pessoas ou danos ao aparelho. Usar espátula de plástico ou silicone apenas com o aparelho desligado.

11. Quando o aparelho estiver ligado e as luzes do LED estiverem acesas ou piscando, não tocar no conjunto de corte, não interferir no movimento das lâminas nem remover o liquidificador ou o recipiente de trabalho. Tocar acidentalmente a tecla de velocidade pode ativar o aparelho.

12. AS LÂMINAS SÃO AFIADAS MANUSEIE-AS COM CUIDADO

13. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca colocar o conjunto das lâminas de picar/cortar sobre a base, a menos que a jarra do liquidificador ou do recipiente do processador esteja afixado corretamente.

14. Operar sempre o liquidificador ou o processador de alimentos com a tampa no lugar.

15. Não deixe o aparelho sem assistência quando ele estiver funcionando.

16. Girar o anel de trava firmemente sobre o liquidificador. A exposição acidental às lâminas pode causar ferimentos.

17. Não utilize extensão no produto, este pode causar fogo, choque elétrico ou ferimentos.

18. Lavar a jarra do liquidificador, copos de viagem, o tubo de alimentação, conjunto de corte e as lâminas, o anel de trava, as tampas antes de usar.

19. Mantenha as mãos e utensílios longe de lâmina de corte, enquanto cortar alimentos para reduzir o risco de lesões corporais graves a pessoas ou danos no aparelho. Uma espátula poderá ser usada, mas apenas quando não estiver em funcionamento.

20. Não bata líquidos quentes nos copos de viagem e ou copo;

21. Certifique-se que a tampa do processador está firmemente travada no lugar antes de acionar o aparelho. Nunca operar sem que a tampa esteja firme no lugar.

22. Não tente burlar ou ignorar o sistema de bloqueio que alimenta a unidade.

23. AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO, NÃO REMOVER O PAINEL DA BASE. NÃO HÁ PEÇAS

INTERNAS A SEREM MEXIDAS PELO USUÁRIO. CONSERTOS SÓ DEVEM SER FEITOS POR PESSOAL AUTORIZADO.

24. AVISO: A LUZ PISCANDO INDICA QUE O APARELHO ESTÁ PRONTO PARA SER USADO. NÃO TOCAR NAS LÂMINAS.

25. A jarra e copos de viagens não são recomendados para uso em microondas.

26. Não utilize o aparelho em um armário fechado. Ao armazenar em um armário sempre desligue o aparelho da tomada elétrica. Não fazer isso pode criar um risco de incêndio, especialmente se o aparelho toca as paredes do armário ou a porta toca a unidade, uma vez que se fecha.

26. Antes de ligar, verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta de dados técnicos do produto.

27. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Cuisinart.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. APENAS PARA USO DOMÉSTICO

NOTA

Não utilize extensões ou adaptadores.

Não modifique o plugue de forma alguma.

Este aparelho vem com um fusível térmico reajustável para evitar danos no motor no caso de sobrecarga extrema. Em caso de desligamento inesperado, desligue e deixe esfriar por pelo menos 15 minutos antes de continuar.

INSTRUÇÕES PARA DESEMBALAR

1. Colocar a caixa com o Liquidificador Portátil Compacto SmartPower Cuisinart® sobre uma superfície plana e firme antes de desembalar.

2. Remover o folheto de instruções e outros materiais impressos de cima do papelão.

3. A seguir, Levante cuidadosamente base do liquidificador da caixa e deixe-o de lado

4. Retire a jarra, o copo de picar e copos portáteis e reserve.

Antes de utilizar pela primeira vez: Lave todas as peças de acordo com a seção de limpeza e de manutenção na página 6 deste folheto para remover qualquer poeira ou resíduo.

Para montar o liquidificador, siga as instruções de montagem na página 4 deste manual de instruções. Substituir todos os materiais de embalagem na caixa e guarde a caixa para reembalagem

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

1-Copo (950ml) Livre de BPA de fácil manuseio.

Com tampa e tampa medidora com design resistente, único e exclusivo para todas as necessidades de misturas. A tampa se encaixa no topo, com capacidade de 30ml.

2- Copo de triturar (235ml) Livre de BPA

Com tampa e uma variedade de formas de preparo de alimentos, incluindo corte, moagem e batidas.

3- Quatro copos Portáteis de 470ml livres de BPA com tampa.

Permite fazer misturas individuais. Faça suas bebidas favoritas: smoothies, Vitaminas, Sucos muito mais!

4- Dois conjuntos de lâminas de alta qualidade são fortes o suficiente para misturar tudo, cortar e moer. Eles são auto-alinhamento de modo que os copos se encaixar facilmente na base. As lâminas são intercambiáveis para tarefas desejadas.

5- Resistente base do motor com acabamento em aço inoxidável. Comporta motor de 350-watt, é robusto, e além de compacto possui recurso de bloqueio de segurança.

6- Controle touchpad 3 funções com luzes indicadoras LED. É fácil de usar, ler e limpar. As luzes LED azuis indicam claramente que velocidade você está usando.

7- Pés antiderrapantes (não mostrado) impede o movimento durante o uso e evita marcas nocivas sobre bancadas ou mesas.

8- O armazenamento do cabo (não representado) mantém bancadas seguro e limpo é conveniente armazenar o excesso de fio.

GUIA RÁPIDO DE REFERENCIA	
Para ativar o Liquidificador	Coloque na base a Jarra equipada com a lâmina
Para iniciar o Misturador	Pressione a velocidade Pretendida
Mudar de Velocidades	Pressione a velocidade Pretendida
Pulsar	No modo de repouso, Pressione de impulsos, em seguida, pressione e solte o botão de velocidade desejada, conforme necessário.
Para de Liquidificar	Pressione a velocidade ativada.

MONTAGEM

Depois de lavar todas as peças, por favor, veja abaixo para a montagem. Coloque a base sobre uma superfície plana e plugue-o.

Montagem da Jarra do Liquidificador	Montagem do Copo Portátil	Montagem do copo de Triturar
Coloque o conjunto de laminas (B) na abertura circular do copo e gire no sentido horário até que esteja apertado.	Coloque o copo em um lugar plano.	Coloque o copo em um lugar plano.
Levante a Jarra na posição vertical, encaixe a tampa no lugar e coloque na jarra.	Anexe o conjunto de laminas na abertura circular do copo e gire no sentido horário até que esteja apertado.	Anexe o conjunto de laminas na abertura circular do copo e gire no sentido horário até que esteja apertado.
Coloque o liquidificador na base	Coloque o liquidificador na base	Coloque o liquidificador na base

OPERAÇÃO COPO DO LIQUIDIFICADOR

1 Com a base sobre a mesa, ligada na força, coloque o copo do liquidificador montado com a lâmina na base e fixe no lugar. A unidade é automaticamente ativada e no modo de espera com luz LED vermelha acesa levemente e piscando (Power Led).

Nota: As laminas são intercambiáveis conforme receitas e os resultados desejados finais.

2. Adicione os ingredientes. Recoloque a tampa. Você pode adicionar mais ingredientes, levantando a tampa medidora e acrescentando através da área de preenchimento. Recoloque a tampa após despejar ingredientes.

Não colocar as mãos dentro do copo do liquidificador no modo de espera.

Nota: Para remover a tampa copo do liquidificador, levante borda da tampa para cima. Não use a tampa medidora central para remover a tampa.

3. Para a mistura contínua, pressione a velocidade desejada. A luz Led azul acenderá, indicando que o liquidificador esta ligado e funcionando. É possível alternar entre velocidade alta e baixa, basta apertar o botão de velocidade desejada.

4. Para pausar o processo de mistura, pressione o botão de velocidade ativado.

O processo de mistura ira parar. A Luz vermelha indicadora do modo standby continuará piscando para que você saiba que o liquidificador ainda está ativado.

Para retomar a função, escolha a velocidade desejada.

5. Para Pulsar, aperte o botão de pulso. A luz azul indicadora da função pulsar ira piscar. Em seguida, pressione e solte o botão de velocidade desejada. Repita conforme necessário. Enquanto pulsando, luzes indicadoras serão acesas. A função de impulso pode ser utilizada para separar os pedaços maiores de alimentos. A função de pulso também é eficaz para iniciar o processo de mistura, quando são ingredientes que não necessitam de um longo período de mistura.

6. Quando terminar a mistura, pressione a velocidade ativada para colocar unidade em modo de espera. Em seguida, retire o copo da base. Despeje os ingredientes. Nunca toque na lâmina. Desligue o aparelho.

OPERAÇÃO COPO PORTÁTIL

1. Adicione ingredientes no copo portátil, e em seguida, encaixe na lâmina montada

Nota: As lâminas são intercambiáveis conforme receitas e os resultados desejados finais.

2. Com a base sobre a mesa e cabo de energia ligado, coloque o copo portátil já encaixado na lâmina montada na base. A unidade é automaticamente ativada e no modo de espera (Standby) com o Led vermelho aceso e piscando.

3. Para a mistura contínua, pressione a velocidade desejada. A luz led azul acenderá, indicando que o liquidificador está ligado e funcionando. É possível alternar entre velocidade alta e baixa, basta apertar o botão de velocidade desejada.

4. Para pausar o processo de mistura, pressione o botão de velocidade ativado.

O processo de mistura irá parar. A Luz vermelha indicadora do modo standby continuará piscando para que você saiba que o liquidificador ainda está ativado.

Para retomar a função, escolha a velocidade desejada.

5. Quando terminar a mistura, pressione velocidade ativada para colocar em modo de espera (standby). Remova o copo a partir da base. Desligue o aparelho.

6. Vire copo lado direito para cima, gire o conjunto lâmina anti-horário para remover. Anexar copo tampa de viagem, girando-o para a direita.

OPERAÇÃO COPO DE TRITURAR

Colocar os ingredientes no copo triturador enchendo até um máximo de um quarto de sua capacidade, em seguida, anexar a montagem da lâmina.

Nota: As lâminas são intercambiáveis conforme receitas e os resultados desejados finais.

2. Com a unidade de base sobre a mesa e o aparelho ligado, coloque o copo de triturar montado na base. A unidade é automaticamente ativada e no modo de espera com o PODER LED vermelho iluminado e piscando.

3. Para cortar continuamente, pressione de alta ou baixa velocidade.

4. Para pulso, pressione pulso e, então, pressione a velocidade desejada alta ou baixa.

5. Quando você terminar de cortar, pressione velocidade ativada para colocar em modo de espera. Remova o copo de cortar a partir da base. Cuidadosamente retire o alimento com uma espátula. Nunca toque na lâmina. Se precisar tocar desligue o aparelho.

DICAS DE SEGURANÇA

Certifique-se que a tomada de energia elétrica está conforme a tensão indicada na parte inferior da base do motor do liquidificador.

- Sempre utilize o liquidificador em uma superfície limpa, resistente e seca.
- Utilize sempre o copo do liquidificador com a tampa. Coloque a tampa com firmeza. Mantenha a tampa do copo do liquidificador no copo do liquidificador enquanto mistura.
- Não coloque as mãos no interior do copo liquidificador quando estiver ligado ou funcionando.
- Não remova a jarra ou copos enquanto a unidade estiver em funcionamento.
- Não coloque conjunto de lâmina para a base do motor sem a jarra ou copo anexado.
- Certifique-se de conjunto de lâmina está firmemente ligado a jarra ou copos.
- Retire sempre a montagem da lâmina antes da limpeza.
- Não torça conjunto de lâmina de jarra ou copos durante a remoção da base do motor. Basta levantar jarra ou copos de base do motor.
- Use uma espátula de borracha ou plástico, conforme necessário, apenas quando o liquidificador estiver desligado. Não use nenhum utensílio dentro do liquidificador enquanto o motor está ligado.
- Nunca use utensílios de metal, pois podem ocorrer danos ao frasco, copo ou conjunto de corte.
- Não guarde alimentos ou líquidos em seu copo.
- Não sobrecarregue a jarra ou copos. Se houver aquecimento da base do motor, desligue o liquidificador imediatamente, desligue o aparelho e deixe esfriar por pelo menos 15 minutos. Em seguida, remover uma porção do alimento e continuar.
- Não misturar líquidos quentes ou bebidas gaseificadas.
- Não utilizar qualquer recipiente ou acessórios não recomendados pela Cuisinart. Isso pode resultar em lesões ou danificar o aparelho.
- Para remover a jarra ou copo eleve-o para cima. Não torça para remover.
- O Copo, Copo de Triturar e Copos Portáteis não são recomendados para uso em microondas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue sempre o Liquidificador Cuisinart® SmartPower® portátil da tomada antes de limpar. A base e as peças são feitas de materiais resistentes à corrosão, fáceis de limpar. Antes da primeira utilização e após cada uso, limpe cuidadosamente cada uma das partes. Verifique periodicamente todas as partes antes da remontagem. NÃO O UTILIZE se alguma parte estiver danificada, ou se os copos estiverem lascados ou rachados.

Para remover conjuntos de lâminas, torcer para fora girando anti-horário. Nunca toque na lâmina. CUIDADO: Manuseie os conjuntos de lâminas com cuidado. Eles são afiados e podem causar lesões. NÃO tente remover as lâminas de corte de montagem.

Lave todas as peças em água morna e sabão, enxaguar e secar completamente. Todas as peças são laváveis de rack superior da máquina de lavar.

Dica: Você pode querer limpar copos e lâminas da seguinte forma: Despeje uma pequena quantidade de detergente líquido nos copos e encha até a metade com água morna. Encaixe o conjunto de lâmina. Execute em baixa velocidade por 15 segundos. Repita, usando água corrente limpa. Desmonte cuidadosamente as peças e copo vazio ou copos. Lave e seque bem todas as peças.

Finalmente, limpe a base do motor com um pano úmido para remover qualquer resíduo, e seque completamente. Nunca mergulhe a base do motor em água ou outros líquidos, ou coloque em uma máquina de lavar louça.

Qualquer outro serviço deve ser realizado por um representante de serviço autorizado.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Solução
Meu liquidificador não está ligando ou entrando no modo espera.	Certifique-se o conjunto de lâmina está no pote ou copo corretamente. Tenha certeza de que é empurrado por todo o caminho até a base. A luz vermelha deve acender eo aparelho deve estar em modo de espera.

	<ol style="list-style-type: none">1. Conecte liquidificador em uma tomada independente.2. Certifique-se de liquidificador está bem plugado polegadas como indicado na página 5.3. Verifique a tomada do poder, tente ligá-lo a uma tomada diferente.4. Verificar o disjuntor da sua casa.
Liquidificador parou de funcionar	O motor pode estar superaquecido. O fusível, que protege o motor devido a sobrecarga, pode ter sido desarmado. Quando isso acontece, é necessário resetar o aparelho. Desligue-o da tomada e deixe esfriar por um mínimo de 15 minutos. Então, reduza o conteúdo do copo do liquidificador e / ou elimine os excessos. Reinicie a unidade e observe o funcionamento e as direções.
A vedação de borracha não vai sair do conjunto de lâmina para a limpeza.	Executar sob a água e bata na borda da pia de cabeça para baixo para soltar a já vedação.
O conjunto de lâmina é difícil de remover após a mistura.	Os ingredientes causam pressão, e com o selo hermético, a pressão acumula-se a criação de um vácuo ou de um efeito de sucção. Isto é normal.
Unidade parece estar vazando	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique a vedação de borracha. Verifique se ele está alinhado com a montagem liquidificador.2. Certifique-se de vedação de borracha está devidamente no lugar.3. Certifique-se de vedação de borracha não está danificada.

RECEITAS

Refresco de Verão

Refrescante e leve, uma bebida perfeita para o verão.

Rende cerca de 350ml

2 colheres de sopa cheia de folhas de hortelã frescas
1 ½ xícaras de cubos melancia e melão (refrigerados)
¼ xícara de framboesas
1 ½ colheres de sopa de suco de limão fresco
60ml de suco de abacaxi

1. Coloque todos os ingredientes na ordem indicada no copo portátil. Encaixe com a lâmina de mistura.
2. Misture em alta velocidade até ficar homogêneo, bata por cerca de 15 a 20 segundos.
3. Sirva imediatamente. Se não consumir fora do copo, despeje sobre o gelo em copos individuais.

Super Suco vegetariano

Obtenha seus vegetais frescos de preferência do mesmo dia que fará este suco.

Rende cerca de 470ml

4-5 cubos de gelo
¼ xícara de tomates cereja, cortados ao meio
¼ pimentão vermelho, picado (cerca de ½ xícara)
½ talo de aipo, cortado em pedaços ½ polegadas
½ xícara de pepino, descascado, sem sementes e picado
2 colheres de sopa de salsa fresca
¾ xícara de suco de vegetal, baixo teor de sódio
1 ½ colheres de chá de suco de limão fresco (de cerca de ½ limão)
1-2 traços molho de pimenta, ou a gosto

1. Coloque todos os ingredientes, pela ordem indicada, no copo portátil. Encaixe com a lâmina de mistura.
2. Misture em alta velocidade até ficar homogêneo, Bata por cerca de 30 segundos. Se desejar uma consistência mais rala, adicionar cubos de gelo, um de cada vez, através da tampa medidora.
3. Ajuste os temperos a gosto e sirva imediatamente.

Café au Lait "Shake"

É fácil de preparar deliciosas bebidas de café em casa. Planeje com antecedência, pois você precisa para fazer cubos de gelo com sabor.

Rende cerca de 470ml

¾ xícara de creme de leite
1 ½ xícaras de café forte já preparado
1 colher de sopa de açúcar granulado

1. Misture o creme de leite e ¾ xícara de café em seguida despeje em uma forma de cubo de gelo (12 a 14 de cubos). Congelar.
 2. Coloque 3 dos cubos congelados no copo portátil com o açúcar e o café restante. Encaixe com a lâmina de mistura. Bata em alta velocidade até que esteja totalmente misturado, cerca de 20 segundos.
 3. Sirva imediatamente.
- * Mantenha o restante creme de café / cubos de gelo em um saco plástico no freezer para a próxima vez.

Triplo Shake de chocolate

Rende cerca de 470ml

½ xícara de leite de chocolate (se você não tem leite com chocolate na mão, você pode substituir o leite normal e, em seguida, adicionar uma colher de sopa de calda de chocolate)
1 ½ xícaras de sorvete de chocolate
2 colheres de sopa de calda de chocolate

1. Coloque todos os ingredientes, pela ordem indicada, no copo portátil. Encaixe com a lâmina de mistura.
2. Bata em alta velocidade por cerca de 30 a 45 segundos, ou até a bebida ficar homogênea.
3. Sirva imediatamente.

Sopa Verde Cremosa

Rende cerca de 4 xícaras

½ colher de sopa de azeite de oliva extra virgem

1 colher de sopa de manteiga sem sal

2 cebolas pequenas picadinha

3 dentes de alho amassados

1 alho-poró pequeno parte branca apenas, cortada

280gramas de couve picado

1 ramo de salsa italiana, picada reserve—a

½ colher de chá de sal

¼ colher de chá de pimenta do reino moída

3 xícaras de caldo de legumes

¼ xícara de creme de leite

1. Coloque o óleo e a manteiga em uma panela grande em fogo médio definido. Uma vez que a manteiga derreter adicione a cebolinha, alho e alho-poró. Misture ingredientes juntos para que eles refoguem suavemente, mas não deixem dourar.

2. Adicione a couve, salsa, sal e pimenta e mexa. Adicione o caldo de legumes e deixe ferver. Cubra e reduza a chama para que a sopa cozinhe lentamente. Cozinhe por cerca de 30 minutos. Adicione o creme de leite e deixe ferver descoberto por mais 20 a 30 minutos.

3. Separe os sólidos do líquido e coloque o líquido dentro do copo com a lâmina de mistura, em seguida coloque metade dos sólidos. Bata em baixa velocidade e por cerca de 10 segundos. Adicione os restantes sólidos e aumente para alta velocidade para misturar bem, bata por cerca de 45 segundos. Prove e adéqüe o tempero de acordo.

Certificado de Garantia Cuisinart

Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto Cuisinart, antes de qualquer ação com relação a ele, leiam com atenção todo o manual e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada.

Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos Cuisinart são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.

Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, das peças ou dos conjuntos que apresentem defeitos de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data de venda ao consumidor. Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto. Este produto Cuisinart é fabricado para uso doméstico, não se recomenda sua utilização em locais comerciais sob pena de perda de sua Garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado Cuisinart a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos quaisquer terceiros a assumirem nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto ao uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um Ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo. ATENÇÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com a garantia no exercício de seus direitos.

M.CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

SAC: 0800 77 06 222

www.mcassab.com.br

www.cuisinartbrasil.com.br

N.º de série: _____

Data da Compra: _____

Nome e Carimbo da Loja: _____